

取扱説明書

000000
000000
000000
111111
111111
222222
222222
333333
333333
444444
444444
555555
555555
666666
666666
777777
777777
888888
888888
999999
999999

000000
000000
000000
111111
111111
222222
222222
333333
333333
444444
444444
555555
555555
666666
666666
777777
777777
888888
888888
999999
999999

13021

「使用の前に」

……安全上のご注意(つづき)

据え付け上の注意事項


警告

- 据え付けは、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。ご自分で据え付け工事を行われ、不備があると水漏れや感電・火災などの原因になります。



- アースを行ってください。
アース線は、ガス管、水道管、波導針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
- 設置場所によっては漏電しやすいため、断線の取り付けが必要です。
漏電しやすいため、断線しやすいため、断線の取り付けが必要です。

注意



- 可燃性ガスの漏れや火災の発生場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れて室外機の周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。
- 排水ホースは、確実に排水するように設置してください。
不備な場合は室内に漏水し、家財などを濡らす原因になることがあります。



- 電源は100Vにしてください。
100V以外の電源を使うと、電気部品が加熱したり、燃焼する原因になることがあります。

移設・修理時の注意事項

警告



- 真停電(こげ寒い等)は、電源を停止して電源プラグを抜く、またはブレーカーを切りお買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にご相談ください。真停電のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口にご相談ください。
ご自分で修理を行われ、不備があると感電・火災等の原因になります。
- エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で移動・再設置を行われ、不備があると感電・火災等の原因になります。

3

はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品、動植物、精密機器、美術品、医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

特長

- 冬・夏として梅雨どきと長い期間使える……ワイドシースタイブ
季節に応じて、暖房・冷房・除湿(アメモーティドライ)運転ができます。

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
暖房	暖房	暖房	暖房	暖房	暖房	冷房	冷房	冷房	冷房	冷房	冷房
						アメモーティドライ	アメモーティドライ	アメモーティドライ	アメモーティドライ	アメモーティドライ	アメモーティドライ

- 暖房運転 外気温に左右されない温水による暖房をします。
- 冷房運転 部屋の熱をくみ上げて、その熱を室外へ放出して部屋を冷房します。
- 除湿(アメモーティドライ) 梅雨どきなど湿度が高くなる時期に、部屋の湿度を自動的に調整します。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになります。
- △警告…誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
- △注意…誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

本文中の図記号を示す意味は次のとおりです。



必ずアース線を接続してください。



必ずしてほしい行為を意味します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

2

「使用の前に」

……安全上のご注意(つづき)

使用上の注意事項

●長時間冷房を身体に直接当てたり、冷やし過ぎないようにしてください。体調悪化・健康被害の原因になります。

●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまり、引っこたまりなどの原因で、電源コードの接触不良やショート、ショートによる発熱・火災の原因になります。

●電源コードは、途中で被覆し、延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線やステッパルなどでの固定は行わないでください。また、引っ張らないよう、ゆとりを持たせて配線してください。

●電源コードは、破損したり、加工しないでください。感電・火災の原因になります。電圧コードは、重いものを載せたり、加圧したり、引っ張ったり、まよめる時に針金おひびヒコナイなどでまとめたりすると破損の原因になります。

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、食品・動植物・精密機器・薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。エアコン自体はこれらの品質低下の原因になります。

●濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。換気が不十分な場合は、燃焼不足の原因になることがあります。

●エアコンの風が直接当たる所に燃焼器具を置かないでください。燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、プラグを握って行ってください。コードを引っ張って抜くとコードの内線が断線して発熱・発火の原因になることがあります。

●長期使用で据付台などがゆるんでいないか確認してください。ゆるんだ状態で放置すると室外機の落下につながり、けがなどの原因になることがあります。

●エアコンを水流いしないでください。感電の原因になります。

●空気の吸出口や吸込口に、指や棒等を入れないでください。

●内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

●電源プラグの抜き差しによりエアコンの運転や停止をしないでください。感電や火災の原因になります。

●安全部のヒューズのかわりに針金や銅線などを使用しないでください。故障や火災の原因になります。

●感電のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってください。

●動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

●掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってください。内部でファンが高速回転しており、けがの原因になることがあります。

●長期間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ホコリが溜って発熱・発火の原因になることがあります。ただし、冬期は凍結防止のため、電源を切らないでください。(外気温が0℃以下になりますと、送水回路が凍結し、漏水の原因になります。)

●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。

●室内機の上に花瓶などの入った容器を載せないでください。倒れて水がこぼれると、内部に漏水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。

●冷房運転時、窓や戸を開放した状態など(部屋の温度が90%を越えたまま)で長時間運転したり、風向板を下向きにしたままやスイングで長時間運転をしないでください。上下風向板に露がつく、ときには露が落ち、窓拭きなどを要する原因になることがあります。

●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の重い部屋、多人数の入居等)で使用しないでください。故障の原因になります。

取扱説明書	○○○○○○○	○○○○○○○	○○○○○○○	○○○○○○○
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	7777777	8888888
	9999999	0000000	1111111	2222222
	3333333	4444444	5555555	6666666
	7777777	8888888	9999999	0000000
	1111111	2222222	3333333	4444444
	5555555	6666666	777777	

除湿(アムニティドライ)運転をするには

(除湿) ボタンを押すと、2種類の除湿(アムニティドライ)運転が行えます。

1 (除湿) ボタンを押す

- “ヒュー” という受音音がして運転を開始します。
- (除湿) ボタンを押すたびに、次のように変わります。
- パワフルドライモード運転は、室内機の「パワフルドライランプ」が点灯します。

室温設定ボタンを押します。

設定室温表示部にお好みの室温を表示させます。

設定室温は22～28℃が除湿(アムニティドライ)時に適した使用範囲です。

除湿(アムニティドライ)運転のしくみ

運転の種類	運転内容
アムニティドライモード	設定室温に近づけながら、湿気を取る運転をします。 湿度を約45%にする運転を行います。 湿度が約45%になったら運転停止。上がったから運転再開。
	設定室温に近づけながら、湿気を取る運転をします。 湿度を約90%にする運転を行います。 湿度が約90%になったら運転停止。上がったから運転再開。

• 外気温度が低いときは、設定室温に到達しないことや、湿度が45%または90%に達しないことがあります。

停止 (運転/停止) ボタンを押す

- 除湿(アムニティドライ)運転から、他の運転に切換えたいときは、(運転/停止) ボタンで運転の種類を切換えてください。
- お好みに応じて室温の調整ができます。
- (運転/停止) ボタンで除湿(アムニティドライ)運転を停止することもできます。このとき、除湿(アムニティドライ)運転の種類は「アムニティドライモード」にセットされます。



タイマー予約運転をするには

■タイマーは「切タイマー」・「入タイマー」の2種類の使いかたができます。

切タイマー予約のしかた

- 1 切時間をセット**
- 「切」ボタンを押して「切」時間を選びます。
 - セット時間は、「切」ボタンを押すごとに次の順で変わります。
- 0.5時間さきみ | 1時間さきみ | 2時間さきみ
- 0.5 > 1.0 > 1.5 → 9.5 > 10 > 11 > 12
- 押し続けること早送りになります。
- 2 予約ボタンを押す**
- “ヒュー” という受音音がして、「切タイマー」が予約されます。
 - 切の点滅が点灯に変わります。

■セットした時間に運転を停止させます。

この表示のようにセットした場合は、予約した時間から1時間後に運転を停止します。

入タイマー予約のしかた

- 1 入時間をセット**
- 「入」ボタンを押して「入」時間を選びます。
 - 最初の時間設定は、6時間後になっています。
 - セット時間は、「入」ボタンを押すごとに次の順で変わります。
- 0.5時間さきみ | 1時間さきみ | 2時間さきみ
- 0.5 > 1.0 > 1.5 → 9.5 > 10 > 11 > 12
- 押し続けると早送りになります。
- 2 予約ボタンを押す**
- “ヒュー” という受音音がして、「入タイマー」が予約されます。
 - 「入」の点滅が点灯に変わります。

■セットした時間に運転を開始します。

この表示のようにセットした場合は、予約した時間から1時間後に運転を開始します。

タイマー予約の取消しかた

1 (取消) ボタンを押す

- 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間に予約したいときは、「(予約) ボタン」を押すだけで同じ時間が予約されます。

リモコンの操作



故障かな?と思ったら

サービスを依頼する前に...次のことをお調べください。

①電源スイッチまたは、電源スイッチが切になっていませんか?	7ページ
②リモコンが電池切れになっていませんか?	8ページ
③電源プラグが差し込まれていますか?	20ページ
④ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	
⑤停電ではりませんか? (停電後は運転が停止したままとなりま)	
⑥フィルターにホコリが詰まっていますか?	16ページ
⑦「設定室強」のセットは適正になっていますか?	10ページ
⑧上下風向板は運転内容に合った正しい位置になっていますか?	14ページ
⑨室内・室外機の取出口や吸込口を障害物などでふさいでいませんか? 15ページ	
⑩風速が「弱」になっていませんか?	10ページ

運転しない

よく冷えない
よく暖まらない

これは故障ではありません。

「シミュル」「シャワー」「ボコボコ」「フシュー」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。(CO-28JSD-AT)
音が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて露になるためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品・香水などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが際出すためです。
「ファン」「カチカチ」という音	温水の流量制御弁が動くためです。

■以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときや、右表のような現象が出たときは、電源プラグを抜き、またはブレーカーを切りすぐお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜き、またはブレーカーを切る前に点検回数をご確認の上ご連絡ください。

こんなときは、すぐ販売店へ

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
 - スイッチの動作が不確実。
 - 詰ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
 - コードの過熱やコードの破損が確認できる。
 - 室内機表示部のタイマーランプが点滅している。
- (点検回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜き、またはブレーカーを切る前に点検回数をご確認の上ご連絡ください。)



お手入れ

△注意 お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜き、またはブレーカーを切ってください。

2週間に1回はフィルターの掃除を。電気代の節約にもなります。

1 フィルターを取り出す



2 掃除機でホコリを吸い取る

- フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをし、晾干してください。



3 フィルターを取り付ける

- フィルターの前表示を事前にして、「外しかた」の逆の手順で取り付ける。
- 前面パネルを押し固める。
- PUSHER部を押して、前面パネルを固定する。

(△注意) フィルターを外したまま運転しないてください。機種にホコリが入り、故障の原因になります。

室内機・リモコンはやわらかい布でからぶきをしてください。

- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

上手に い な 方

長期間(1カ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。

1 室内機の内部を乾かす

晴れた日に毎日ほど「送風」で運転してください。
内蔵がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。

2 電源スイッチを「切」にして、電源プラグを抜き、またはブレーカーを切る。

※明は電源を切らないでください。

3 リモコンの乾電池を取り出す。

※リモコンの乾電池を取り出すときは、必ず電源プラグを抜き、またはブレーカーを切ってください。



