

壁固定タイプのクリアウォームをお買い上げのお客様へ

安全に関するご注意

◎この「安全に関するご注意」は、本体取扱説明書と一緒に、いつでも利用できる場所に保管して下さい。

安全に正しく使用していただくために必ずお読み下さい。

- ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守り下さい。
- 誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの2つに区分しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が障害を負う可能性が想定される場合および物的損傷のみの発生が想定される場合を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

- 注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。
- 「警告」「注意」の欄にある絵表示は次のような意味があります。



一般的な [警告]・[注意]



一般的な禁止



分解禁止




必ず行う

警告

◎壁付け部材や本体にはつかまって引っ張ったり、ぶら下がったり、物をかけたりしない

- クリアウォームが変形したり破損する恐れがあります。
- 最悪の場合、壁付け部材が外れ、クリアウォーム本体が倒れる恐れがあります。(特にお子様にはご注意ください)



◎壁付け部材や本体によりかかったり、物をぶつかけたり、ぶつかったりしない。

- 最悪の場合、壁付け部材が外れ、クリアウォーム本体が倒れる恐れがあります。(特にお子様にはご注意ください)

◎壁付け部材の清掃には揮発性溶剤を避ける

- 揮発性溶剤 (ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール・灯油) スプレー・化学ぞうきん・みがき粉などを使用しますと色があせたり、つやがなくなったり、腐食の原因になる事があります。


お手入れ

壁付け部材のお手入れ

お手入れの前に必ず運転を停止し、本体が冷えた状態で行ってください。
1ヶ月に1回程度の日常点検・お手入れをお願いします。

壁付け部材の清掃

- 外装の汚れは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よく絞ってからふいて下さい。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは本体をいためますので絶対に使用しないで下さい。



アフターサービス

保証、補修について

※本体の外れ、ガタつきが起きたら、ご自分で修理を行わないでお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）にご連絡下さい。

- 壁付け部材セットの保証は、本体保証書の記載内容に含まれます。
- 本体保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。
- 本体保証書の無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に相談して下さい。
修理によっては機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、当製品の製造中止後10年間です。その後の修理は補修用性能部品が無く、修理できない場合がありますのでご了承下さい。
但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

お問い合わせ先

別紙 東京ガスのお問い合わせ先一覧をご参照願います。

東京ガス株式会社